

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2-минутный таймер RL 010 NEO
- 5 режимов работы
- 3 уровня интенсивности в каждом режиме
- Частота колебаний щетинок – 28 000 – 38 000 в мин.
- Диапазон колебательных движений – 45°
- Литиево-ионный аккумулятор – 2000 mAh
- Зарядка через индуктивную базу и кабель USB Type-C
- Время полной зарядки – 24 ч.
- Аккумулятор держит заряд до 90 дней
- Материал корпуса – ABS-пластик
- Щетина – DuPont
- Влагозащита – IPX7
- Потребляемая мощность – 2,3 Вт
- Номинальное напряжение – 5 В
- Размер изделия – 28x28x248 мм
- Средний срок службы – 5 лет
- Хранить при комнатной температуре

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Основной блок щетки
- База с индуктивной зарядкой
- Кабель USB Type-C
- Сменные насадки – 3 шт.:
(2 стандартные, 1 монопучковая)
- Футляр для хранения и транспортировки
- Инструкция по эксплуатации

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Название организации _____

Дата продажи _____

М.П.

ГАРАНТИЯ – 2 ГОДА

СОБЕРИ ПОЛНУЮ ЛИНЕЙКУ

СРЕДСТВ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА

Ирригаторы



Ирригатор генерирует пульсирующую водную струю под давлением, которая вымывает зубной налет и микрочастицы пищи из труднодоступных мест ротовой полости. При этом происходит гидромассаж десен.

Зубные пасты



Зубная паста – дополнительное средство ухода за полостью рта. К ее выбору нужно подходить индивидуально, учитывая состав, предназначение, уровень абразивности и прочее.

Зубные нити



Нить эффективно очищает пространства между зубами. В ассортименте Revylane – плоские и круглые, вощеные и невоощеные нити.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ

8 (800) 775-38-49
www.revyline.ru



REVYLINE

VIBROSONIC TOOTHBRUSH

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗВУКОВАЯ ЗУБНАЯ ЩЕТКА
С ДВОЙНЫМИ КОЛЕБАТЕЛЬНЫМИ ДВИЖЕНИЯМИ

БЫСТРЫЙ СТАРТ

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА



Перед использованием щетки полностью зарядите аккумулятор.



Для этого вертикально установите щетку на базу, подключенную к сети с помощью кабеля USB Type-C.



Во время бесконтактной зарядки индикатор заряда на корпусе щетки будет мигать красным.



Когда зарядка завершится, мигание прекратится и включится зеленая индикация.



Щетка работает до 90 дней от одного заряда (при двухразовой ежедневной чистке по 2 мин.).

НАСАДКИ В КОМПЛЕКТЕ

В базовой комплектации зубной щетки RL 010 NEO 3 сменные насадки:



Стандартные



Монопучковая



Стандартные насадки прорезинены – для обеспечения безопасности чистки.



Монопучковой насадкой можно пользоваться только на звуковых режимах. В режиме Clean с технологией двойных колебаний насадку-пучок использовать не рекомендуется.

ВНИМАНИЕ!

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА НАСАДКИ



Установите насадку, надев ее на металлический стержень таким образом, чтобы рабочая поверхность насадки совпадала с лицевой стороной корпуса щетки.



Меняйте насадку раз в три месяца.

НАЧАЛО РАБОТЫ



Включение щетки и выбор режима осуществляется коротким нажатием кнопки включения, выключение – более длительным нажатием.



Выбор интенсивности осуществляется коротким нажатием кнопки управления (в верхней части – для увеличения интенсивности, в нижней – для уменьшения).

Электрическая зубная щетка RL 010 NEO позволяет использовать 5 режимов работы (по 3 уровня интенсивности в каждом) и совмещать 2 технологии – технологию двойных колебаний Vibrosonic и технологию звуковых колебаний:



Clean

Технология двойных колебаний (Vibrosonic)



Polish



White



Sensitive



Massage

Технология звуковых колебаний



Щетка запоминает выбранный режим и воспроизводит его при последующем использовании.



2-минутный таймер каждые тридцать секунд делает небольшую паузу, напоминая о необходимости смены зоны чистки.

ПРОЦЕСС ЧИСТКИ

- Намочите щетину и нанесите на нее пасту.
- Расположите насадку параллельно десне и включите щетку.
- Разделите полость рта на 4 условные зоны и очищайте их поочередно. Не давите на щетку сильно, головку перемещайте медленно, совершая возвратно-вращательные движения.
- Спустя 2 минуты щетка отключится автоматически.
- После завершения чистки прополощите рот чистой водой.



45°

Диапазон (угол) колебательных движений.

Транспортировка, хранение и утилизация прибора: Транспортировка изделий осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, которая предохраняет изделия от механических повреждений, попадания на них грязи и влаги. Хранить изделия необходимо в упаковке изготовителя в помещении с вентиляцией вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла при температуре от 0°C до +20°C. Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Импортер/Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителя: ИП Обушенков М.А., 105043, г. Москва, ул. Первомайская, д. 42
Производитель: Shenzhen Fortunecome Technology Co., Ltd No. 57 Shangxia Road, Shangxiawei, Yanshan Street, Longgang District, Shenzhen City, China
Сделано в Китае